



True IP

Версия 6

НОВЫЕ ГРАНИ ИЗВЕСТНОГО

## Настройка переадресации на мобильное устройство/ПК

## Настройка переадресации на мобильное устройство/пк

В **главном мониторе** *Настройки — Перевод* есть три типа: Всегда, Нет ответа, Занят. Вписываем в соответствующее поле номер одного из созданных нами ранее аккаунтов (например, 8003).

Сдвигаем переключатель в состояние ВКЛЮЧЕНО и ждем ОК. Нажмите крестик, чтобы закрыть окно.

Длительность звонка монитора перед переадресацией настраивается в *Настройки — Разговор — Время звонка*.

### Мобильное устройство

#### iOS

Приложение T-nect (скачать можно из App Store). Для настройки программы ознакомьтесь с инструкцией T-nect (iOS), которая доступна по ссылке <http://true-ip.by/content/files/manual%20t-nect%20iOS.pdf>

#### Android

Приложение T-nect скачивается в Play Market. Для настройки программы ознакомьтесь с инструкцией T-nect (Android), которая доступна по ссылке <http://true-ip.by/content/files/manual%20t-nect%20Android.pdf>

Для приема звонков в WiFi необходимо подключить домофонную систему к сети с WiFi. Для приема звонков во внешней сети, необходимо использовать АТС на базе Asterisk (v.11) с белым IP адресом. АТС на базе Asterisk можно развернуть самостоятельно или приобрести SIP сервер True IP mini.

В случае использования SIP Server True IP mini предоставляется бесплатная тех. поддержка по настройке.

### ПК Windows

Для ПК устанавливается ПО TI-Concierge:  
[http://true-ip.by/TI-Concierge\\_setup\\_v.2.0.7.zip](http://true-ip.by/TI-Concierge_setup_v.2.0.7.zip)

Для настройки программы ознакомьтесь с инструкцией - [http://true-ip.by/content/files/Manual\\_TI\\_Concierge%20new.pdf](http://true-ip.by/content/files/Manual_TI_Concierge%20new.pdf)

